

B4D21A

Sagitta 421

AM -/ FM - Wechselstrom - Super

Technische Daten:

Wellenbereiche :

- 104 MHz - 12,2 MHz - 1612 kHz - 260 kHz

Schaltung :

FM : 10 Kreise AM : 6 Kreise

Tondemodulation :

FM : Ratio-Detektor AM : Diode

Zwischenfrequenz :

FM: 10,7 MHz AM: 460 kHz

Netzspannung:

125 V ; 220 V ~

400 mA mittelträge

Skalenlampen :

2 x 8045 D 6,3V; 0,32A

Leistungsaufnahme :

60 Watt

Lautsprecher :

AD 2570 MD/01 $Z = 5 \Omega$

Röhren :

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86 EM 84, EZ 80

Dioden :

2 - OA 79

Abmessungen :

B 4 D 21 A

B 4 D 23 A Breite Höhe Tiefe

460 mm 280 mm 190 mm

600 mm 240 mm 205 mm

Gewicht :


Fertigungsjahr :

ca. 6,5 kg 1962 / 63

ca. 6.0 kg

Bedienungsknöpfe von links nach rechts

Baßregler; Lautstärkeregler; Tasten: Aus, Sprache, TA, LW, MW, KW, UKW FM-/AM-Abstimmung; Sopranregler




B4D23A


Sirus 423



Seilführungsplan









Spezial - Ersatzteile


Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS - Service - Standard - Material - Sortimenten enthalten
Hier nicht aufgeführte Kondensatoren müssen eine Mindestspannung von 500 Volt, Widerstände eine Mindestbelastbarkeit von 1/2 Watt haben.

		Konda	nsatoren			Spulen	
Pos.	Wert		ndestspannung	Bestell - Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer
	 		ride Stope in any	9 07/200E	S12 , C37	FM-ZF-Spule	WE 120 87
C28 C29	175 pF 30 pF	Drahttrimmer Lufttrimmer		9 08/30E	S14 - S15	AM-ZF-Sperrkreis + Drossel	WE 121 36
C30	30 pF	Lufttrimmer		9 08/30E	S16 - S17	KW-Antennenspule	A3 127 75
C34	538 pF)			·	S18 - S19	MW-LW-Ferroceptor	WE 741 14
C35	212 pF	AM-Drehko		49 002 38	S21 - S22	MW-Oszillatorspule	A3 127 77
	1	T		9 08/30E	S23 - S24	KW-Oszillatorspule	WE 121 14
C44	30 pF	Lufttrimmer		9 07/200E	S26 - S27)	•	
C46 C49	175 pF 30 pF	Drahttrimmer Lufttrimmer		9 08/30E	052 - 053	FM-ZF-Bandfilter	WE 121 21
C69		Elko	70/80 ₹	9 09/E5	S28 - S29)	AM-ZF-Bandfilter	WE 120 78
C84	5 µF Elko 70/80 V 4,3 pF Keram. Kondensator			9 04/4E7	054 - 055	AM-ZF-Bandiliter	WE 120 10
				·	S30 - S32)		
C85	2,2 nF Durchführungs Kond.			C 309 AJ/H2K2	058 - 059	FM-Ratio-Detektor	WE 121 19
C87		Kondensator		9 04/8E2 9 08/6E	S33 - S34 \		
C88	6 pF	Keram. Rohrtrimme		C 309 AJ/H2K2	060 - 061	AM-ZF-Bandfilter	WE 120 78
C94	2,2 nF	Durchführungs Kor		9 08/6E	S35 - S36"	Ausgangstrafo	WE 151 71
C95	6 pF	Keram. Rohrtrimme	3T		·		WE 141 81
C97	2,2 nF	Durchführungs Kor		C 309 AJ/H2K2	S38 - S43	Netztransformator	AD 2570 MD/01
C106	100 μF	NV-Elko	15/18 V	9 09/B100	S44	Lautsprecher (5Ω) FM-Antennenspule	A3 985 04
C108	50 μF)	Elko	350/385 ₹	9 13/M50+50+50	S50 - S53	Drossel	A3 803 23
C109	100 μF)			0.07/272	S54 S55 - S56	Drossei FM-Oszillatorspule	A3 985 19
C110	6,8 nF	Kondensator	1000 ₹	9 06/ v6k8		-	
C111	6,8 nF	Kondensator	1000 ¥	9 06/ V6K8	\$57	FM-Oszillator-Parallelspule	A3 985 08
					S58	FM-Zwischenkreisspule	A3 985 20
					S59 - S60 }	FM-ZF-Spule	A3 985 07
					C96		WW 040 00 (7P)
					S10	Ferroxcubeperle	VK 210 28/3B VK 210 28/3B
					S11	Ferroxcubeperle	VK 210 26/3B
		Wide	rstände			r	
Pos.	Wert		stbelastbarkeit	Bestell - Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer
R 9	39 kΩ	Widerstand	1 W	9 00/39K	X 1		
R13	33 kΩ	Widerstand	1 ₩	9 00/33K	\[\frac{1}{X} \ \frac{2}{2} \]	Germaniumdiodenpaar	2 - 94 79
R36	1,6 MΩ	Potentiometer (Inntat \	E 098 CG/30C20	 		
R36'	0,4 MQ) rotentiometer (.	bau (S C ·)	1 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0			
R42	0,2 MΩ	Poteniometer (H	öhen)	WE 366 35		•	
R43	2 MΩ	Poteniometer (B	ässe)	WE 366 45			
R46	180 Ω	Widerstand	1 ₩	9 00/180E			
R47	1 kΩ	Drahtwiderstand	3 W	WN 578 74/M1K	ĺ		
			M	<u>echanische</u>	-Ersatzt	eile	—
	Bezeicl	nnung	M Bestell – Nummer	Bestell - Nummer	-Ersatzt	eile Bezeichnung	Bestell - Nummer
	Bezeicl Ger				- Ersatzt	Bezeichnung	Bestell - Nummer
Gehäus			Bestell - Nummer	Bestell - Nummer	Spannungswähler	Bezeichnung kappe	WE 227 39
	Ger	ät	Bestell - Nummer B4D21A	Bestell - Nummer B4D23A	Spannungswähler Skalenseil (met	Bezeichnung kappe erweise)	WE 227 39 K 302 ZZ/13
	Ger e, dunkel e, hell	ät (Nußbaum)	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6	Bezeichnung kappe erweise) 3 V ; 0,32 A	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00
Gehäus	Ger e, dunkel e, hell	ät (Nußbaum)	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44	Spannungswähler Skalenseil (met	Bezeichnung kappe erweise) 3 V ; 0,32 A	WE 227 39 K 302 ZZ/13
Gehäus Rückwa Skala	Ger e, dunkel e, hell	ät (Nußbaum)	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale	Bezeichnung kappe erweise) 3 V; 0,32 A nseil	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01
Gehäus Rückwa Skala Zeiger	Ger e, dunkel e, hell nd	ät (Nußbaum)	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E	Bezeichnung kappe erweise) ,3 V; 0,32 A nseil	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger	Ger e, dunkel e, hell nd für FM	ät (Nußbaum) (Tesk)	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E	Bezeichnung kappe erweise) 3 V; 0,32 A nseil inheit ose 3-pol.	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk	ät (Nußbaum) (Tesk)	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckdo	Bezeichnung kappe erweise) 3 V; 0,32 A nseil inheit ose 3-pol. ockdose 3-pol.	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim	ät (Nußbaum) (Teak)	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 340 75	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckd Stecker für Ste	Bezeichnung kappe erweise) 3 V; 0,32 A nseil inheit ose 3-pol. oskdose 3-pol.	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim	at (Nußbaum) (Teak) ala mung, hinten mung, vorne	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 340 75 WE 367 66	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6. Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckde Stecker für Ste Stecker für Ste	Bezeichnung kappe erweise) 3 V; 0,32 A nseil inheit ose 3-pol. oskdose 3-pol. oses 5-pol.	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim für Abstim groß, link	at (Nußbaum) (Teak) ala mung, hinten mung, vorne	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 340 75 WE 367 66 WE 367 69	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckd Stecker für Ste Flansch-Steckd Stecker für Ste Schaltbuchse fü	Bezeichnung kappe erweise) 3 V; 0,32 A nseil inheit ose 3-pol. ockdose 3-pol. ockdose 5-pol. ockdose 5-pol. ockdose 5-pol. ockdose 5-pol.	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim für Abstim groß, link klein, lin	at (Nußbaum) (Teak) ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 340 75 WE 367 66 WE 367 69 WE 367 68	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckd Stecker für St Flansch-Steckd Stecker für St Schaltbuchse für Stecker für Sch	Bezeichnung kappe erweise) 3 V; 0,32 A nseil inheit ose 3-pol. oskdose 3-pol. oskdose 5-pol. oskdose 5-pol. ir LautsprAnschluß naltbuchse	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Gehäus	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim für Abstim groß, link	at (Nußbaum) (Teak) ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 47 WE 726 48	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 340 75 WE 367 66 WE 367 69 WE 367 68	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6. Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckde Stecker für Ste Stecker für Ste Schaltbuchse fü Stecker für Sch	Bezeichnung kappe erweise) 37 V; 0,32 A nseil inheit bse 3-pol. bskdose 3-pol. bskdose 5-pol. ckdose 5-pol. ir LautsprAnschluß naltbuchse	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Gehäus	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim groß, link klein, lin ezierrahme	at (Nußbaum) (Teak) ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 726 48	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 340 75 WE 367 66 WE 367 69 WE 367 68	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6. Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckd Stecker für St Flansch-Steckd Stecker für St Schaltbuchse fü Stecker für Scl Antennenbuchse Riegelhaken fü:	Bezeichnung kappe erweise) 37 V; 0,52 A nseil inheit bse 3-pol. bskdose 3-pol. bskdose 5-pol. ckdose 5-pol. ir LautsprAnschluß naltbuchse nplatte r Nachdrücktaste	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Gehäus Zierle	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim groß, link klein, lin tezierrahme siste über wand	at (Nußbaum) (Teak) ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 677 77	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 340 75 WE 367 66 WE 367 69 WE 367 68 WE 726 48 ———	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6. Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckde Stecker für Ste Flansch-Steckde Stecker für St Schaltbuchse fü Stecker für Scl Antennenbuchse Riegelhaken fü Feder für Riege	Bezeichnung kappe erweise) 3 V; 0,32 A nseil inheit ses 3-pol. sekdose 3-pol. sekdose 5-pol. eckdose 5-pol. eckdose 5-pol. er LautsprAnschluß naltbuchse nplatte r Nachdrücktaste	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57 HA 646 26
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Gehäus Zierle Schall Namens	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim groß, link klein, lin ezierrahme eiste über wand	at (Nußbaum) (Teak) ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 677 77 WE 677 78 WE 736 62 WE 315 57	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 340 75 WE 367 66 WE 367 68 WE 726 48 WE 726 69 WE 736 69	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6. Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckd Stecker für Ste Schaltbuchse fü Stecker für Sch Antennenbuchse Riegelhaken fü: Feder für Rieg Kontaktstreife:	Bezeichnung kappe erweise) 37 V; 0,32 A nseil inheit bse 3-pol. bskdose 3-pol. bskdose 5-pol. bskdose 5-pol. ir LautsprAnechluß naltbuchse nplatte r Nachdrücktaste slhaken n (feststehend) breit, leer	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57 HA 646 26 HA 609 18
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Schall Namens	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim groß, link klein, lin ezierrahme eiste über wand zug ps Emblem	at (Nußbaum) (Teak) ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts n Skala	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 677 77 WE 677 78 WE 736 62 WE 315 57	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 340 75 WE 367 66 WE 367 68 WE 726 48 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6. Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckde Stecker für Ste Stecker für St Schaltbuchse fü Stecker für Scl Antennenbuchsei Riegelhaken fü: Feder für Riege Kontaktstreife:	Bezeichnung kappe erweise) ,3 V; 0,52 A nseil inheit ses 3-pol. sekdose 3-pol. sekdose 5-pol.	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57 HA 646 26 HA 609 18 HA 609 22
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Schäus Zierle Schall Namens	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim groß, link klein, lin ezierrahme siste über wand zug ps Emblem se-Dipolpla	at (Nußbaum) (Teak) ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts n Skala	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 677 77 WE 677 77 WE 677 78 WE 736 62 WE 315 57 B 4 D 21 A und	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 340 75 WE 367 66 WE 367 68 WE 726 48 WE 726 48 WE 736 69 WE 315 56 WE 376 53	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6. Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckde Stecker für Ste Stecker für St. Schaltbuchse fü Stecker für Scl Antennenbuchse; Riegelhaken fü: Feder für Riege Kontaktstreife: Schiebestreife:	Bezeichnung kappe erweise) ,3 V; 0,32 A nseil inheit ses 3-pol. sekdose 3-pol. sekdose 5-pol.	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57 HA 646 26 HA 609 18 HA 609 22 HA 609 19
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Gehäus Zierle Schall Namens Philip Gehäus Röhrer	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim groß, link klein, lin tezierrahme siste über wand zug ps Emblem se-Dipolpla	at (Nußbaum) (Teak) ala ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts n Skala	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 677 77 WE 677 78 WE 736 62 WE 315 57	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 340 75 WE 367 66 WE 367 68 WE 726 48 WE 736 69 WE 736 69 WE 376 53 9 76/9x12	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckde Stecker für Ste Stecker für Ste Schaltbuchse fü Stecker für Sch Antennenbuchse Riegelhaken fü: Feder für Riege Kontaktstreife: Schiebestreife:	Bezeichnung kappe erweise) ,3 V; 0,32 A nseil inheit ses 3-pol. sekdose 3-pol. sekdose 5-pol. sekdose 5-pol. sekdose 5-pol. sekdose 5-pol. sekdose 5-pol. ir LautsprAnschluß naltbuchse applatte r Nachdrücktaste selhaken n (feststehend) breit, leer n (feststehend) schmal, (f.UKW) n (beweglich) f. Nachdrücktaste n für Aus-Schalter, leer	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57 HA 646 26 HA 609 18 HA 609 22 HA 609 19 HA 609 20
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Schall Namens Philip Gehäus Röhrer Netzka	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim groß, link klein, lin sezierrahme siste über wand szug ps Emblem se-Dipolple nfassung abel mit S	at (NuSbaum) (Teak) ala ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts n Skala	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 677 77 WE 677 77 WE 677 78 WE 736 62 WE 315 57 B 4 D 21 A und	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 360 76 WE 367 66 WE 367 68 WE 726 48 WE 736 69 WE 376 55 9 76/9x12 WE 374 05	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckde Stecker für Ste Stecker für St Schaltbuchse fü Stecker für Scl Antennenbuchse Riegelhaken fü: Feder für Riege Kontaktstreife: Schiebestreife: Schiebestreife:	Bezeichnung kappe erweise) 35 V; 0,32 A nseil inheit inheit ose 3-pol. ockdose 3-pol. ockdose 5-pol. ockdose 5	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57 HA 609 18 HA 609 19 HA 609 20 HA 609 21
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Gehäus Zierle Schall Namens Philip Gehäus Röhrer	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim groß, link klein, lin sezierrahme siste über wand szug ps Emblem se-Dipolple nfassung abel mit S	at (Nußbaum) (Teak) ala ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts n Skala	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 677 77 WE 677 77 WE 677 78 WE 736 62 WE 315 57 B 4 D 21 A und	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 340 75 WE 367 66 WE 367 68 WE 726 48 WE 736 69 WE 736 69 WE 376 53 9 76/9x12	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckde Stecker für Ste Stecker für St Schaltbuchse fü Stecker für Scl Antennenbuchse Riegelhaken fü: Feder für Riege Kontaktstreife: Schiebestreife: Schiebestreife:	Bezeichnung kappe erweise) ,3 V; 0,32 A nseil inheit ses 3-pol. sekdose 3-pol. sekdose 5-pol. sekdose 5-pol. sekdose 5-pol. sekdose 5-pol. sekdose 5-pol. ir LautsprAnschluß naltbuchse applatte r Nachdrücktaste selhaken n (feststehend) breit, leer n (feststehend) schmal, (f.UKW) n (beweglich) f. Nachdrücktaste n für Aus-Schalter, leer	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57 HA 646 26 HA 609 18 HA 609 22 HA 609 19 HA 609 20
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Gehäus Zierle Schall Namens Philip Gehäus Röhrer Netzke Gummi-	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim groß, link klein, lin sezierrahme siste über wand szug ps Emblem se-Dipolple nfassung abel mit S	at (Nußbaum) (Teak) ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts n Skala	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 677 77 WE 677 77 WE 677 78 WE 736 62 WE 315 57 B 4 D 21 A und	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 360 76 WE 367 66 WE 367 68 WE 726 48 WE 736 69 WE 376 53 9 76/9x12 WE 374 05 WE 374 05 WE 727 15/01 WE 171 83	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckde Stecker für Ste Stecker für St Schaltbuchse fü Stecker für Scl Antennenbuchse Riegelhaken fü Feder für Rieg Kontaktstreife Schiebestreife Schiebestreife Schiebestreife Kontaktmesser	Bezeichnung kappe erweise) 35 V; 0,32 A nseil inheit inheit ose 3-pol. ockdose 3-pol. ockdose 5-pol. ockdose 5	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57 HA 646 26 HA 609 18 HA 609 19 HA 609 20 HA 609 21 HA 609 21 HA 524 03
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Gehäus Zierle Schall Namens Philip Gehäus Röhrer Netzke Gummi-	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim groß, link klein, lin tezierrahme siste über wand zug ps Emblem se-Dipolple nfassung abel mit Si-Haltetülle	at (NuSbaum) (Teak) ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts n Skala	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 677 77 WE 677 77 WE 677 78 WE 736 62 WE 315 57 B 4 D 21 A und	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 367 66 WE 367 69 WE 367 68 WE 726 48 WE 736 69 WE 376 53 9 76/9x12 WE 374 05 WE 171 83 WE 426 79	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckde Stecker für Ste Stecker für St Schaltbuchse fü Stecker für Scl Antennenbuchse Riegelhaken fü Feder für Rieg Kontaktstreife Schiebestreife Schiebestreife Schiebestreife Kontaktmesser	Bezeichnung kappe erweise) 35 V; 0,32 A nseil inheit inheit ose 3-pol. ockdose 3-pol. ockdose 5-pol. ockdose 5	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57 HA 646 26 HA 609 18 HA 609 22 HA 609 19 HA 609 21 HA 609 21 HA 524 03 HA 524 09 9 71/77
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Gehäus Zierle Schall Namens Philip Gehäus Röhrer Netzke Gummi-	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim groß, link klein, lin ezierrahme eiste über wand zug ps Emblem se-Dipolpla nfassung abel mit Si -Haltetülle n-Aggregat	at (NuSbaum) (Teak) ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts n Skala	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 677 77 WE 677 77 WE 677 78 WE 736 62 WE 315 57 B 4 D 21 A und	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 360 76 WE 367 66 WE 367 68 WE 726 48 WE 736 69 WE 376 53 9 76/9x12 WE 374 05 WE 374 05 WE 727 15/01 WE 171 83	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckde Stecker für Ste Schaltbuchse fü Stecker für Sch Antennenbuchse Riegelhaken fü Feder für Riege Kontaktstreife Schiebestreife Schiebestreife Kontaktmesser Kontaktmesser Kontaktfeder, Kontaktfeder,	Bezeichnung kkappe erweise) 37 V; 0,32 A nseil inheit bse 3-pol. bokdose 3-pol. bokdose 5-pol. in LautsprAnschluß naltbuchse naltbuchse naltbuchse naltbuchse in (feststehend) breit, leer in (feststehend) breit, leer in (feststehend) schmal, (f.UKW) in (beweglich) f. Nachdrücktaste in für Aus-Schalter, leer in für Bereichstasten, leer in kurzer Lötfahne im. langer Lötfahne schmal breit, (f.Aus-Schalter)	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57 HA 646 26 HA 609 18 HA 609 19 HA 609 20 HA 609 21 HA 609 21 HA 524 03
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Gehäus Zierle Schall Namens Philip Gehäus Röhrer Netzke Gummi- Taster Hæupt Taster	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim für Abstim groß, link klein, lin ezierrahme eiste über wand zug ps Emblem nfassung abel mit S' Haltetüll n-Aggregat achse für ' n hierzu	at (Nußbaum) (Teak) ala mung, hinten mung, vorne es ks und rechts m Skala atten tecker e für Skala	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 677 77 WE 677 77 WE 677 78 WE 736 62 WE 315 57 B 4 D 21 A und	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 360 75 WE 367 66 WE 367 68 WE 726 48 WE 736 69 WE 376 69 WE 376 53 9 76/9x12 WE 374 05 WE 727 15/01 WE 171 83 WE 426 79 WE 746 19 A3 603 50	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckde Stecker für Ste Schaltbuchse fü Stecker für Sch Antennenbuchse Riegelhaken fü Feder für Riege Kontaktstreife Schiebestreife Schiebestreife Kontaktmesser Kontaktmesser Kontaktfeder, Kontaktfeder,	Bezeichnung kappe erweise) 37 V; 0,32 A nseil inheit inheit ise 3-pol. sckdose 3-pol. sckdose 5-pol. ir LautsprAnschluß naltbuchse aplatte r Nachdrücktaste selhaken in (feststehend) breit, leer in (feststehend) schmal, (f.UKW) in (beweglich) f. Nachdrücktaste in für Aus-Schalter, leer in für Bereichstasten, leer in kurzer Lötfahne in langer Lötfahne schmal	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57 HA 646 26 HA 609 18 HA 609 18 HA 609 22 HA 609 19 HA 609 20 HA 609 20 HA 609 21 HA 524 03 HA 524 09 9 71/77 HA 524 10 HA 646 27
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Gehäus Zierle Schall Namens Philip Gehäus Röhrer Netzke Gummi- Taster Hæupt Taster	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim für Abstim groß, link klein, lin ezierrahme eiste über wand zug ps Emblem nfassung abel mit S' Haltetüll n-Aggregat achse für ' n hierzu	at (Nußbaum) (Teak) ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts n Skala	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 677 77 WE 677 77 WE 677 78 WE 736 62 WE 315 57 B 4 D 21 A und	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 367 66 WE 367 69 WE 367 68 WE 726 48 WE 736 69 WE 376 53 9 76/9x12 WE 374 05 WE 727 15/01 WE 171 83 WE 426 79 WE 746 19	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckde Stecker für Ste Schaltbuchse fü Stecker für Sch Antennenbuchse Riegelhaken fü Feder für Rieg Kontaktstreife Schiebestreife Schiebestreife Kontaktmesser Kontaktmesser Kontaktfeder, Torsionsfeder	Bezeichnung kkappe erweise) 37 V; 0,32 A nseil inheit bse 3-pol. bokdose 3-pol. bokdose 5-pol. in LautsprAnschluß naltbuchse naltbuchse naltbuchse naltbuchse in (feststehend) breit, leer in (feststehend) breit, leer in (feststehend) schmal, (f.UKW) in (beweglich) f. Nachdrücktaste in für Aus-Schalter, leer in für Bereichstasten, leer in kurzer Lötfahne im. langer Lötfahne schmal breit, (f.Aus-Schalter)	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57 HA 646 26 HA 609 18 HA 609 22 HA 609 21 HA 609 21 HA 609 21 HA 524 03 HA 524 09 9 71/77 HA 524 10
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Cehäus Zierle Schall Namens Philip Gehäus Röhrer Netzke Gummi- Taster Haupte Taster Stift Seilt:	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim für Abstim groß, link klein, lin ezierrahme eiste über wand zug ps Emblem nfassung abel mit S' Haltetüll n-Aggregat achse für ' n hierzu	at (NuSbaum) (Teak) ala ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts in Skala atten tecker e für Skala FM-Einheit	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 677 77 WE 677 77 WE 677 78 WE 736 62 WE 315 57 B 4 D 21 A und	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 360 75 WE 367 66 WE 367 68 WE 726 48 WE 736 69 WE 376 69 WE 376 53 9 76/9x12 WE 374 05 WE 727 15/01 WE 171 83 WE 426 79 WE 746 19 A3 603 50	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckde Stecker für Ste Schaltbuchse fü Stecker für Sch Antennenbuchse Riegelhaken fü Feder für Rieg Kontaktstreife Schiebestreife Schiebestreife Kontaktmesser Kontaktmesser Kontaktfeder, Torsionsfeder	Bezeichnung kappe erweise) 37 V; 0,32 A nseil inheit inheit ise 3-pol. sckdose 3-pol. sckdose 5-pol. ir LautsprAnschluß naltbuchse nplatte r Nachdrücktaste schaken n (feststehend) breit, leer in (feststehend) schmal, (f.UKW) in (beweglich) f. Nachdrücktaste in für Aus-Schalter, leer in für Bereichstasten, leer in kurzer Lötfahne in langer Lötfahne schmal breit,(f.Aus-Schalter) für Aus-Schalter (Momentaussch.) ür Aus-Schalter	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57 HA 646 26 HA 609 18 HA 609 22 HA 609 19 HA 609 20 HA 609 20 HA 609 21 HA 524 03 HA 524 09 9 71/77 HA 524 10 HA 646 27
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Gehäus Zierle Schall Namens Philip Gehäus Röhrer Netzke Gummi Taster Haupte Taster Stift Seilt:	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim groß, link klein, lin ezierrahme eiste über wand zug ps Emblem se-Dipolple nfassung abel mit Si -Haltetülle n-Aggregat achse für in hierzu rommel für	at (NuSbaum) (Teak) ala ala mung, hinten mung, vorne s ks und rechts in Skala atten tecker e für Skala FM-Einheit	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 677 77 WE 677 77 WE 677 78 WE 736 62 WE 315 57 B 4 D 21 A und	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 367 66 WE 367 69 WE 367 68 WE 726 48 WE 736 69 WE 376 53 9 76/9x12 WE 374 05 WE 727 15/01 WE 171 83 WE 426 79 WE 746 19 A3 603 50 WE 327 50	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckd Stecker für Ste Schaltbuchse fü Stecker für Sch Antennenbuchse Riegelhaken für Feder für Riege Kontaktstreife Schiebestreife Schiebestreife Schiebestreife Kontaktmesser Kontaktfeder, Torsionsfeder Rückzugfeder f	Bezeichnung kkappe erweise) 37 V; 0,32 A nseil inheit inheit ise 3-pol. sekdose 3-pol. sekdose 5-pol. ir LautsprAnschluß naltbuchse nplatte r Nachdrücktaste shlaken in (feststehend) breit, leer in (feststehend) schmal, (f.UKW) in (beweglich) f. Nachdrücktaste in für Aus-Schalter, leer in für Bereichstasten, leer in kurzer Lötfahne in langer Lötfahne schmal breit,(f.Aus-Schalter) für Aus-Schalter (Momentaussch.) ür Aus-Schalter	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57 HA 646 26 HA 609 18 HA 609 19 HA 609 20 HA 609 21 HA 524 03 HA 524 09 9 71/77 HA 524 10 HA 646 27 HA 646 28
Gehäus Rückwa Skala Zeiger Blende Knopf Knopf Knopf Knopf Gehäus Zierles Schall Namens Philip Gehäus Röhrer Netzka Gummi- Taster Haupt Taster Stift Seilt:	Ger e, dunkel e, hell nd für FM für AM hinter Sk für Abstim für Abstim groß, link klein, lin ezzierrahme eiste über wand szug ps Emblem nfassung abel mit S' -Haltetülle n-Aggregat achse für ' n hierzu rommel für	at (Nußbaum) (Teak) ala mung, hinten mung, vorne ss ks und rechts m Skala atten tecker e für Skala Fasten FM-Einheit AM-Drehko	Bestell - Nummer B4D21A WE 732 15 WE 732 16 WE 251 77 WE 222 07 WE 763 00 WE 763 01 WE 339 32 WE 366 48 WE 366 46 WE 366 47 WE 726 48 WE 677 77 WE 677 77 WE 677 78 WE 736 62 WE 315 57 B 4 D 21 A und	Bestell - Nummer B4D23A WE 732 17 WE 732 44 WE 251 81 WE 222 08 WE 763 04 WE 763 05 WE 367 66 WE 367 69 WE 367 68 WE 726 48 WE 736 69 WE 376 53 9 76/9x12 WE 374 05 WE 727 15/01 WE 171 83 WE 426 79 WE 746 19 A3 603 50 WE 327 50 WE 327 50	Spannungswähler Skalenseil (met Skalenlampe 6 Hülse für Skale UKW-Einheit Feder für UKW-E Flansch-Steckde Stecker für Ste Schaltbuchse fü Stecker für Ste Antennenbuchse Riegelhaken fü Feder für Riege Kontaktstreife Schiebestreife Schiebestreife Schiebestreife Kontaktmesser Kontaktmesser Kontaktfeder, Torsionsfeder Rückzugfeder f Sicherungshalt	Bezeichnung kkappe erweise) 37 V; 0,32 A nseil inheit inheit ise 3-pol. sekdose 3-pol. sekdose 5-pol. ir LautsprAnschluß naltbuchse nplatte r Nachdrücktaste shlaken in (feststehend) breit, leer in (feststehend) schmal, (f.UKW) in (beweglich) f. Nachdrücktaste in für Aus-Schalter, leer in für Bereichstasten, leer in kurzer Lötfahne in langer Lötfahne schmal breit,(f.Aus-Schalter) für Aus-Schalter (Momentaussch.) ür Aus-Schalter	WE 227 39 K 302 ZZ/13 8045D/00 WE 497 01 WE 080 67 A3 811 41 WE 398 75 PW 246 28 WE 401 48 PW 310 20 WE 402 81 WE 402 34 WE 333 56 HA 448 57 HA 646 26 HA 609 18 HA 609 22 HA 609 19 HA 609 20 HA 609 20 HA 609 20 HA 609 21 HA 524 03 HA 524 09 9 71/77 HA 524 10 HA 646 27 HA 646 28 WE 401 53










Tastenschalter auf Lötpunkte gesehen. Stand: MW—Taste gedrückt. Hub = 1 Kontakiabstand, o = Schaltkontakt, x = Stützpunkt.





Die angegebenen Spannungs- und Stromwerte gelten für den UKW-Bereich (Ausnahme MW). Spannungsmessung mit Philips-Röhrenvoltmeter.

Trimmplan



Abgleichanleitung

Abgleich-Reihenfolge		Taste	Zeiger auf	Meßsender- frequenz	Ankopplung des Meßsenders über	Verstimmen	Abgleichen	Anzeige
	25	ww	• 1550 kHz	460 kHz	33 nF an g 1 EBF 89	S 33	S 34, S 33	max. Output
ZF-Kreise ZF-Sperrkreis					33 nF an g 1 ECH 81	S 29	S 28, S 29	
Zr-Sperrkreis			• 550 kHz				S 14	min. Output
Abstimmkreise	ww	MW	550 kHz 1550 kHz	550 kHz 1550 kHz	künstliche Antenne on AM-Antennenbuchse	C 44, C 30 C 46, S 19 C 28 S 24, S 17	S 22, S 18 C 44, C 30	max. Output
Abstimmkreise	LW	LW	• 151 kHz • 250 kHz	151 kHz • 250 kHz			C 46, S 19 C 28	
Abstimmkreise	KW	ĸw	 5,85 MHz 12,4 MHz 	 5,85 MHz 12,4 MHz 			S 24, S 17 C 49, C 29	
	FM	UKW	104 MHz	10,7 MHz FM	10 nF an g 1 EBF 89	S 32	S 30 S 32	max, RV max. Output
ZF-Kreise					10 nF an g 1 ECH 81	S 27	S 26, S 27	
					Metallhülse auf Glaskolben der ECC 85	S 12	S 59, S 12	max. RV
Abstimmkreise	FM		88,2 MHz 102,6 MHz abstimmen	88,2 MHz 102,6 MHz 96 MHz	Symmetrie-Glied an Dipolbuchsen		S 56 C 88 C 95	max. Output

Hinweis

Outputmeter (5 Ohm) an Lautsprech Die Zeiger sollen in den Anschlägen-hinter den Mo

am rechten Skalenende stehen.

Beim Abgleichen der FM-ZF-Kreise ist, außer dem Outputmeter, über 100 Kohm ein Röhrenvoltmeter parallel zu C 70 anzuschließen. Die Ausgangsspannung des Meßsenders ist so zu regeln, daß beim Abgleichen ca. – 2 V vom RV angezeigt werden. Der Mossensschluß des Signals ist an den Erdpunkt der zugehörigen Röhre zu legen.

B4D21A

B4D23A, B4D21A

Meßblatt mit Spulen- und Trafoanschlußplan

